



	<b>Caja para Transformadores de Corriente</b> <b>Monofásicos (200 a 400 Ampere) - Trifásicos (200 a 600 Ampere)</b>		<b>NS-6-3</b>		
			FECHA APROB.: DIC-08	REVISADO POR: HLCW	
	ELEKTRA NORESTE, S.A.		MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES		VERSIÓN: 3,1